




Schritt 1

Achten Sie darauf, daß die Flasche aufrecht und sicher steht. Schrauben Sie das Abfüllventil im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag per Hand auf. Bitte keinen Schraubenschlüssel verwenden.

Schritt 2

Öffnen Sie das schon vormontierte Flaschenventil mit einer Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn.



Schritt 3

Bemerken Sie, daß Ballongas entweicht, drehen Sie das Ventil im Uhrzeigersinn wieder zu und prüfen den korrekten Sitz des Abfüllventils!



Schritt 4

Schieben Sie den Ballonhals über den flexiblen Füllstutzen des Abfüllventils und halten ihn fest. Durch leichtes Knicken des Stutzens füllen Sie den Ballon mit Gas. (Achtung: Folienballons nicht zu prall füllen, da sie leicht platzen)



Anmerkung

Wenn Sie die Ballons für einen Weitflug einsetzen wollen, befüllen Sie sie bitte nicht ganz prall, so daß sie sich während des Fluges noch zu ca. 10-15 % ausdehnen können. Zu 100 % gefüllte Ballons steigen zwar sehr hoch, zerplatzen dann aber schnell und fliegen auch nicht sehr weit. Bei starker Sonneneinstrahlung sollten Sie -speziell bei Dekorationen im Freien- ebenfalls darauf achten, daß Sie die Ballons nur zu ca. 85 % ihrer herkömmlichen Größe füllen, damit sie in der Sonne nicht zerplatzen.

Schritt 5

Ziehen Sie den Ballon nun vom Stutzen ab und halten Sie ihn am Ballonhals fest. Knoten Sie den Ballon am Hals einfach zu....oder nutzen Sie einfach unsere Fixverschlüsse ;-)



Schritt 6

Wenn Sie keine Ballons mehr füllen wollen, drehen Sie das Flaschenventil im Uhrzeigersinn wieder zu. Durch leichtes Biegen des Füllstutzens entlasten Sie das Abfüllventil.



Zum Schluss schrauben Sie das Abfüllventil gegen den Uhrzeigersinn einfach wieder ab. Legen Sie es zusammen mit der Flasche in den Karton zurück. Jetzt sind Flasche und Abfüllventil abholbereit.



VIEL SPASS BEI IHRER BALLON-PARTY!